

UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA STRANSKO TENDO
SH-SA180-GREY-PF / SH-SA270-GREY-L-PF
Samostoječa tenda 180° / 270°
Serijske št.: ViP-180-01 do ViP-180-20 / ViP-270-01 do ViP-270-20

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. V1.0

1. OPOZORILO IN VARNOSTNA NAVODILA

⚠ OPOZORILO – VETER

Največja priporočena hitrost vetra za varno uporabo je 35 km/h (4 Beaufort) po potrdilu proizvajalca z dne 18.5.2026. Pri hitrosti vetra nad 35 km/h tenda **OBVEZNO** zaprite in pospravite. Konstrukcija ni projektirana za močnejši veter. Uporaba v močnejšem vetru je na lastno odgovornost. Uvoznik ne odgovarja za materialno škodo ali telesne poškodbe nastale zaradi vetra, toče, snega ali drugih ekstremnih vremenskih pojavov.

⚠ OPOZORILO – NAMEN UPORABE

Tenda je namenjena zaščiti pred soncem in rahlim dežjem. NI nevihtni šotor. V snegu tende **NE** uporabljajte. Nosilnost tkanine je max 5 kg/m².

⚠ OPOZORILO – POŽARNA VARNOST

Tkanina tende je vnetljiva. Postavite najmanj 3 metre od odprtega ognja, žara in grelnih naprav. Iskre prežgejo tkanino. V bližini žara/kamina tenda zaprite.

⚠ OPOZORILO – OTROCI

Otroci se ne smejo igrati s palicami, rokami ali vrvicami. Nevarnost davljenja in poškodb.

⚠ OPOZORILO – VOZILO

Med uporabo mora biti vozilo parkirano na ravni podlagi z zategnjeno ročno zavoro. **NIKOLI** ne puščajte odprte tende brez nadzora. Med vožnjo mora biti tenda zaprta v torbi in pritrjena z vsemi ježki + zadrgo.

⚠ OPOZORILO – MONTAŽA

Tendo lahko montirajo SAMO homologirani strešni nosilci z nosilnostjo min. 30 kg. Skupna teža tende ne sme presegati 50% dinamične obremenitve strehe vozila. Vsi nosilci tende morajo biti vedno pritrjeni na vozilo. Samostoječa uporaba ni dovoljena. Med vožnjo upoštevajte največjo hitrost 110 km/h z nameščeno tendo. 1x mesečno preverite privitost vseh vijakov na nosilcih.

OPOMBA ZA 270°: Zadnja roka gre čez zadnji del vozila. Preverite, da ne udari v prtljažna vrata pri odpiranju.

2. TEHNIČNI PODATKI

Lastnost SH-SA180-GREY-PF SH-SA270-GREY-L-PF
--- --- ---
Pokrita površina 6 m ² - 180° okoli vozila 11 m ² - 270° okoli vozila
Dolžina ohišja 200 cm 250 cm
Doseg od vozila 200 cm 250 cm
Višina 190-230 cm nastavljivo 190-230 cm nastavljivo
Teža 14 kg 22 kg
Teža z nosilci 18 kg 27 kg
Tkanina 420D Oxford, PU3000mm, UV50+ 420D Oxford, PU3000mm, UV50+
Okvir Alu Ø28mm, členkasti Alu Ø28mm, členkasti
Nosilne roke 3 kos 5 kos
Ohišje 1000D PVC torba z zadrgo 1000D PVC torba z zadrgo
Vključeno 3x teleskopska noga, klini, vrvice 5x teleskopska noga, klini, vrvice

3. SEZNAM DELOV

- 1 kos Tenda v PVC torbi
- 2 kosa L-nosilca za montažo
- 6 kosov Vijaki M8*40 + matice + podložke
- 3 kosi za 180° / 5 kosov za 270° Teleskopske noge z krožnikom
- 6 kosov za 180° / 10 kosov za 270° Klini + vrvice z napenjalci
- 2 kosa Inbus ključa
- 1 kos Uporabniški priročnik

4. NAVODILA ZA MONTAŽO NA VOZILO

KORAK 1: Pritrditev L-nosilcev

L-nosilca privijte na strešne nosilce vašega vozila. Razmik med nosilcema = 1/3 dolžine tende. Uporabite M8 vijake. Moment privijanja: 20 Nm. Preverite, da nosilca ne segata čez širino vozila.

KORAK 2: Obešanje tende

S pomočnikom dvignite tendo in jo zatakните v L-nosilca. Skozi nosilec in tendo potisnite varnostne vijake M8 in privijte z matico. Preverite, da je tenda vodoravna.

5. NAVODILA ZA UPORABO

ODPIRANJE:

1. Odprite zadrgo PVC torbe in jo zvijte navzgor. Pritrdite z ježki.
2. Primate ročaj prve roke in jo povlecite ven. Tenda se odpira kot pahljača.
3. Odprite vse roke do konca. Zadnja roka se zaskoči v ležišče.
4. Odvijte teleskopske noge in jih nastavite na tla. Prilagodite višino, da je tkanina napeta.
5. V vetru OBVEZNO uporabite vrvice + kline. Vrvice pritrdite na vsako roko.

ZAPIRANJE:

1. Odstranite kline in zložite teleskopske noge.
2. Odprite zadnjo roko iz ležišča in zložite roke eno na drugo proti vozilu.
3. Tkanino sproti zvijajte, da se ne mečka.
4. Ko so vse roke ob vozilu, odvijte PVC torbo in zapnite zadrgo čez celotno tendo.
5. Pritrdite dodatne ježke za vožnjo.

6. VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

Čiščenje: Tkanino čistite z mlačno vodo + blagim milom. NE v pralni stroj. Ne uporabljajte visokotlačnih čistilcev.

Sušenje: Pred zlaganjem mora biti tenda 100% suha, sicer nastane plesen in razpad materiala.

Zadrga: 2x letno pošpricajte s silikonskim sprejem.

Členki: Namažite z WD-40, če škripajo.

Shranjevanje: Pozimi tendo snemite z vozila in shranite v suhem prostoru.

7. GARANCIJSKI POGOJI

Garancijski rok: 24 mesecev na okvir in šive. 12 mesecev na zadrgo in tkanino. Garancija velja od datuma nakupa na ozemlju Republike Slovenije.

Garancija krije: Napake v materialu in tovarniške napake pri izdelavi.

Garancija NE KRIJE:

- Škode zaradi vetra nad 35 km/h, toče, snega, poplave, strele
- Škode zaradi UV sevanja: bledenje barve, krhkost materiala
- Raztrganin zaradi vetra, lukenj od isker, poškodb zaradi vej
- Plesni zaradi shranjevanja mokre tende
- Škode zaradi nepravilne montaže, ne-sidranja ali preobremenitve
- Škode zaradi nepravilnega shranjevanja: plesen, gnitje, glodavci
- Običajne obrabe: obraba zadrge, obraba tkanine
- Komercialne uporabe ali oddajanja v najem
- Posledične škode

Za uveljavljanje garancije kontaktirajte prodajalca. Potrebujete račun in serijsko številko. Serijska številka se nahaja na etiketi na ohišju tende.

8. ODLAGANJE IZDELKA

Dotrajan izdelek oddajte na zbirni center kot kosovni odpad. Aluminijast okvir ločite od tkanine. Kovinske klince oddajte med kovine. Ne sežigajte.

9. IZJAVA O SKLADNOSTI

Izdelek je skladen z Uredbo (EU) 2023/988 o splošni varnosti proizvodov (GPSR).

Podatki o kemijski sestavi niso bili posredovani s strani proizvajalca.

10. UVOZNIK IN SERVIS

Vrbici d.o.o.

Vrečarjeva ulica 16, Lavrica

1291 Škofljica, Slovenija

E-mail: vipadventureliving@gmail.com

051666367

Proizvedeno na Kitajskem. Leto proizvodnje: 2025.