

UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA STREŠNI ŠOTOR
SH-RTT-ABS01-PF / SH-RTT-ABS01-G-PF
ABS Hard Shell s stranskim nadstreškom
Serijske št.: ViP-eagle-01 do ViP-eagle-30

Pred namestitvijo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. V1.0

1. OPOZORILO IN VARNOSTNA NAVODILA

⚠ OPOZORILO – VETER

Največja priporočena hitrost vetra za varno uporabo šotora je 35 km/h (4 Beaufort) po potrdilu proizvajalca z dne 18.5.2026. Pri hitrosti vetra nad 35 km/h šotor OBVEZNO zaprite in pospravite.

⚠ OPOZORILO – NADSTREŠEK

Nadstreška NE puščajte postavljenega brez nadzora v vetru nad 30 km/h. Nadstrešek ima nižjo vetrno odpornost kot glavni šotor. Vse 3 palice nadstreška morajo biti vedno pritrjene z vrvicami in klini. V dežju nastavite en vogal nadstreška nižje, da voda odteka. Največja obremenitev nadstreška: 10 kg snega/dežja. Redno otesajte. Pred vožnjo mora biti nadstrešek popolnoma pospravljen v zadrgo ohišja.

Uvoznik ne odgovarja za materialno škodo ali telesne poškodbe nastale zaradi vetra, toče, snega ali drugih ekstremnih vremenskih pojavov.

⚠ OPOZORILO – POŽARNA VARNOST

Material šotora in nadstreška je vnetljiv. Postavite najmanj 3 metre od odprtega ognja, žara, plinskih gorilnikov in grelnih naprav. V šotoru je prepovedano kaditi in uporabljati sveče. Nevarnost požara in zadušitve.

⚠ OPOZORILO – OGLJIKOV MONOKSID

V šotoru nikoli ne uporabljajte naprav na plin, oglje, bencin ali drugih goriv. Nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom, ki je brez barve in vonja ter lahko povzroči smrt.

⚠ OPOZORILO – OTROCI

Otroci naj šotor uporabljajo samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe. Nevarnost zapletanja v vrvi in zadrga. Nevarnost zadušitve s plastično embalažo.

Strešni šotor:

Pred namestitvijo strešnega šotora VEDNO preglejte priročnike za vaše vozilo in strešni prtljažnik ter se prepričajte, da upoštevate njihova navodila. Zaradi teže 78 kg MORA imeti strešni prtljažnik min. 75 kg dinamično nosilnost. Priporočljivo je, da s strešnim šotorom NE vozite hitreje od 100 km/h.

Pritrditev strešnega šotora na vozilo spremeni njegovo težišče. Prilagodite način vožnje.

Na začetku in v rednih intervalih med vsakim potovanjem preverite, ali je šotor trdno nameščen.

VEDNO preverite vse 4 zaponke ohišja pred vožnjo.

Strešni šotor odpirajte in zapirajte SAMO, ko je vozilo parkirano in miruje. Shranjevanje mokrega šotora lahko povzroči nastanek plesni.

NIKOLI ne uporabljajte sile pri odpiranju in zapiranju. Plinski amortizerji opravijo večino dela.

NE uporabljajte čistil, ki vsebujejo aceton, razredčila, belilo ali amonijak. ABS ohišje perite samo z avtošamponom z voskom.

Bodite pozorni na nizke vhode, nizko viseče veje in druge nevarnosti. Skupna višina vozila se poveča za 30 cm.

Pri pranju vozila morate najprej odstraniti strešni šotor.

VSE vire plamena in toplote držite stran od šotora in nadstreška.

IZHOD naj bo vedno prost.

Teleskopska lestev:

Prepričajte se, da je vsak del izvlečen do konca in zaklenjen. Kot lestve naj bo 70-75°.

NIKOLI ne prekoračite dovoljene nosilnosti lestve: 150 kg.

Med uporabo se VEDNO obrnite z obrazom proti lestvi.
Pri vzpenjanju in spuščanju uporabljajte obe roki.
Lestve NE poskušajte izvleči ali zložiti, medtem ko plezate ali stojite na njej.
Teleskopsko lestev sme uporabljati SAMO ena oseba naenkrat.
Pred uporabo odstranite umazanijo s lestve, kot so mokra barva, olje ali sneg.
VEDNO stojte z obema nogama na eni prečki.
Otrokom NE dovolite uporabe lestve brez nadzora.

2. TEHNIČNI PODATKI

Lastnost	SH-RTT-ABS01-PF
Zaprte mere	220 x 135 x 30 cm
Odprt tloris	220 x 135 cm + nadstrešek 200 x 250 cm
Višina notri	110 cm
Teža	78 kg
Nosilnost šotora	300 kg dinamična / 600 kg statična
Nosilnost lestve	150 kg
Ohišje	ABS 5mm, UV zaščita
Tkanina šotora	320g poliester/bombaž ripstop, 4000mm vodni stolpec
Vzmetnica	7 cm memory pena
Nadstrešek	210D Oxford PU 2000mm
Palice nadstreška	Alu Ø19mm x 3 kosi

3. SEZNAM DELOV

1 kos Strešni šotor ABS ohišje
1 kos Stranski nadstrešek, že pritrjen na ohišje
3 kosi Alu palice za nadstrešek Ø19mm
6 kosov Vrvce z napenjalci
6 kosov Jekleni klini
4 kosi 2-luknjične pritrdilne plošče
8 kosov Zvezdasti gumbi M8
8 kosov Drsniki 30mm
8 kosov Vijaki M8x50
4 kosi Zaključni pokrovčki za kanal
1 kos Teleskopska lestev 230cm
1 kos Torba za lestev
1 kos LED trak z USB
2 kosa Inbus ključa 5mm + 6mm
1 kos Torba za čevlje
1 kos Uporabniški priročnik

4. NAVODILA ZA UPORABO

1. MONTAŽA NA VOZILO

S pomočjo druge osebe previdno dvignite strešni šotor in ga položite na strešni prtljažnik. Zaradi teže 78 kg je obvezna pomoč 2 oseb. Prepričajte se, da so pritrdilni kanali pravokotni na nosilce in da je šotor centriran.

Potisnite vijake M8x50 in drsnike v pritrdilne kanale. Z zvezdastimi gumbi pritrdite na vsakem od štirih vogalov. Vseh osem vijakov trdno privijte.

Vstavite zaključne pokrovčke v konce kanalov.

Pomembno: Redno preverjajte vse pritrdilne vijake. Strešni prtljažnik mora imeti min. 75 kg dinamično nosilnost.

2. ODPIRANJE ŠOTORA

Odklenite 4 zaponke na ohišju.

Primate ročaj in dvignite. Plinski amortizerji odprejo šotor samodejno.

Namestite lestev na pritrdilne točke in jo raztegnite. Kot lestve naj bo 70-75°. Preverite, da je vsaka prečka zaklenjena.

3. POSTAVITEV NADSTREŠKA

Odprite zadrgo nadstreška na ohišju in ga odvijte.
Vstavite 3 alu palice v žepe na koncu nadstreška.
Palice postavite navpično in jih fiksirajte z vrvicami + klini v tla pod kotom 45°.
Napnite vrvice z napenjalci, da je tkanina napeta. NE prenapenjajte, da ne strgate šivov.
V dežju nastavite eno palico nižje za odtekanje vode.

4. ZAPIRANJE ŠOTORA

Najprej zložite nadstrešek: odstranite kline, izvlecite palice, zvijte tkanino in jo z ježki pritrdite ob ohišje. Zaprite zadrgo nadstreška.
Zložite lestev: s palci pritisnite gumb na vsaki prečki. Odpnite lestev in jo pospravite.
S trakom povlecite ohišje navzdol. Pred zapiranjem poravnajte vso tkanino navznoter, da nič ne moli ven.
Zaklenite vse 4 zaponke. Preverite, da so pravilno zaprte pred vožnjo.

5. VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

Čiščenje tkanine: Samo mlačna voda in mehka krpa. Ne uporabljajte detergentov ali visokotlačnih čistilcev.
ABS ohišje: Perite samo z avtošamponom z voskom. NE uporabljajte acetona ali razredčil, ker poškodujejo ABS.
Sušenje: Po vsaki uporabi šotor in nadstrešek popolnoma posušite. Shranjevanje mokrega povzroči plesen.
Shranjevanje: Hranite v suhem, zračnem prostoru. 2x letno namažite tečaje in zaponke s silikonskim sprejem.
Praske na ABS: Pobrusite z vodobrusnim papirjem P2000 in spolirajte s polirno pasto.
Zadrga: Redno čistite z mehko krtačko. Namažite s silikonskim sprejem.

6. GARANCIJSKI POGOJI

Garancijski rok: 24 mesecev od datuma nakupa na ozemlju Republike Slovenije.

Garancija krije: Napake v materialu in tovarniške napake pri izdelavi ohišja, tkanine, palic in amortizerjev.

Garancija NE KRIJE:

- Škode zaradi vetra nad 35 km/h za šotor, nad 30 km/h za nadstrešek
- Škode zaradi toče, snega, poplave, strele
- Škode zaradi UV sevanja: bledenje barve, pokanje ABS, krhkost materiala po 3 letih
- Škode zaradi nepravilne montaže, preobremenitve ali ne-sidranja nadstreška
- Škode zaradi nepravilnega shranjevanja: plesen, gnitje
- Strganje nadstreška zaradi vetra ali prenapenjanja vrvic
- Običajne obrabe: praske na ABS, strgane zadrga, obraba lestve
- Škode zaradi acetona ali razredčil na ABS ohišju
- Komercialne uporabe ali oddajanja v najem
- Posledične škode

Za uveljavljanje garancije kontaktirajte prodajalca. Potrebujete račun in serijsko številko. Serijska številka se nahaja na etiketi znotraj šotor.

7. ODLAGANJE IZDELKA

Dotrajan izdelek oddajte na zbirni center kot kosovni odpad. ABS ohišje ločite od tekstila in kovinskih delov. Ne sežigajte.

8. IZJAVA O SKLADNOSTI

Izdelek je skladen z Uredbo (EU) 2023/988 o splošni varnosti proizvodov (GPSR).
Podatki o kemijski sestavi niso bili posredovani s strani proizvajalca.

9. UVOZNIK IN SERVIS

Vrbici d.o.o.
Vrečarjeva ulica 16, Lavrica
1291 Škofljica, Slovenija
E-mail: vipadventureliving@gmail.com - 031666367

Proizvedeno na Kitajskem. Leto proizvodnje: 2025.